

取扱説明書

ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、本商品を末永くご愛用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

△注意

- パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど、磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

使用上のお願い

- 直射日光の当たる場所、高温高湿になる場所、屋外で使用・保管しないでください。
変色や変形の原因になったり、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。
- 以下の場所では使用しないでください。
 - ・浴室などの水がかかるところ。
 - ・オーブンやレンジまわりなどの高温になるところ。
 - ・凹凸があったり、丸みがあつたりして、磁石が取付面に確実に密着しないところ。
- ステンレス(種類による)・アルミ・木製品など、磁石が取り付けられない場所では使用できません。

- 筆記には、必ずホワイトボード用マーカーをお使いください。油性マーカーを使いますと、イレーザーでは消えなくなります。
- ホワイトボード面に書かれた文字などは、長期間放置しないでください。
消えにくくなります。
- シート面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいしたりしないでください。
シート面に傷がついて、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。
- ホワイトボードとしての用途以外の使用はしないでください。

お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.うすめた中性洗剤につけた布を、固く絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。
- ※汚れが落ちない場合は、別売のホワイトボード用クリーナーをご使用ください。

コクヨS&T株式会社

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎0120-201594

<http://www.kokuyo-st.co.jp/>