

メーカー	レジスター 電卓	機種名	適合 ロールペーパー
IBM	レジスター	IBM4692	RP-448
		IBM4680・4693	RP-588
NEC	レジスター	N6810SAT、N6830A、N6831-01・01A/B・02・12・N6831-04～09A/B/C・14 ～17A/B/C・N14～17A/B/C、N6831-90、N6834-50A、N6860-52・53、 N6864-41、PC-RG120・121・122・123、129-04B、130、132～134、150、152 ～158、170、176、370(F)、376、S0923、S0924	RP-45R
		N6830DPOS、N6831-03・13、N6855-12	RP-767
NCR	レジスター	2114・2115	RP-387
		250・255POS・3シリーズ(R)	RP-45D
		220・2115・2116・2117・2120	RP-448
		21・22・24・25・26・61・96・99シリーズ、2130、235-1050	適合なし
		3シリーズ(D)、2050	適合なし
		3000	RP-385
オムロン	レジスター	CATS-POS30・510・511・521・524・525・528・530・4300、RS-18・25・80・81、 P-POSシステム、2026TRタイムレジ、OM-511・521・524・525・530	RP-387
		RS-12・14・16・20・21・59・590・591・3650・5550、OM-560・562・563・564・ 565・590・591・760・780・790	RP-448
		RS-7・30・31	適合なし
		RS-21・81・100	RP-588
カシオ	レジスター	TK-2000(T/CL)、SR-5・7、204SR、7100SR、7100SRT32、7500SR・SR7- 32P、20ER、21ER、3101ER・3600ERシリーズ、3708ER、4600ERシリーズ、 22ER、25ER、26ER	RP-387
		2200ER・2204ER・2300ER・2400ER・2404ER・2500ER・2508ER・3200ER・ 3207ER・3400ER・4100ER・4400ER・4420ER・4430ER・6100ER・8000ERシ リーズ、SR-6シリーズ、SR-6-30P、SR-8、SR-8-32M、320SR、330SR、 4100SR(T)、9100SR、SA-1000・2000、TM-55・56・66、PX-1000、TB-1000、 TK-700・710(BK)・1000・1100・1300・1400・21	RP-448
		11ER、102ER、103ER、104ER、105ER、106ER、107ER、108ER、109ER、 110ER-ST、112ER、114ER、115ER、116ER(T)、117ER、118ER、120ER、 128ER、129ER、160ER、180ER、190ER、210ER、220ERT、230ER、240ER-A、 800ER、GR-2150、TK-500・600、-10ER、R-100・110・120・220・320・1203	RP-584
	R-320、SA-7000	RP-767	
	電卓	PJ・HR・MR・JR・FR・DR各機種(除DR-8620)、DR-110、HR-8B、HR- 120T・150LB・170LB、DR-110T	RP-584

メーカー	レジスター 電卓	機種名	適合 ロールペーパー
キヤノン	電卓	P11-D	RP-45D
		JP1280-D、BP1210-D、BP35-D、BP1445-D、BP5420-D、BP36-D、 BP1211-D、P-22D・23DH・37D・39D・3211-D・39D2・40D2・1214D・ 1214D/V・1214D3・4420D、MP-1215D	RP-584
		P-1421-D	RP-686
		P-1410-D、TM-600(A/B)、ME-100	RP-767
コクヨ	レジスター	CA-105R	RP-385
		CA-107R・113R・116R・118R・119R・210R・213R・215R・240R・243R・246R・ 248R・249R・280R・283R・288R・1000R・1021R・1022R・1040R・1041R・ 1042R・1082R・2050R・2100R・2152R	RP-387
		CA-310R・410R・1053R(E)・1054R・1103R(A)・1104R・2153R・2154R・ 3100R・3102R・3200R・3201R・1055RE	RP-45R
		CA-1020JR(-D)・1040J・108R・109R・100R・104・104R	RP-584
		CA-106R・110R・115RN	RP-588
		CA-102R(D)・102R(R)・120(R/RN)・121(R/RN)・125R	適合なし
サンヨー	レジスター	ECR03LBN	RP-387
		ECR-370・390	RP-45D
		ECR16LD	RP-448
		ECR107・180・295・01LD・01WB	RP-584
		ECR01LD・01WB	RP-588
シチズン	電卓	P-11D	RP-45D
		CR-20・30・31・200・210・320・420	RP-584
		P-1410D	RP-767
シャープ	レジスター	ER-200・500・1185	RP-385
		ER-500・2010・2011・2012・2012D・2012A・2015・2020・2042・2042D・ 2042A・2082・2082D・2082A・2112・2142・2180・2182・2810・2820・2821・ 3015・8001・8002・8003	RP-387
		ER-100・400・1000・1020(S)・1030・1955・400SL・8500	RP-45D
		ER-A250S・A260・A260B・A300・A310(B・S)・A330・A460・2155・A510S・ A550S・2406・2410・2415・2610・2620・2630・3102・3411・3421・3431・4041・ 6061・3431-8155、RZ-3310・5760・5761、XE-A225、A235、A235S	RP-45R
		ER-1900・1902・1904・1910・1955・2002・2004・2155・2406・2410・2610S・ 2620・2630・3004・3101・3102・3410・3411・3420・3421・3430・3431・4010・ 4030・4040・4041・5000・5100・5400・6010・6025・6060・7030・8102・8104・ 8108・8110・8220・8230・A250(GY)・A510・A550・40B、RZ-5800	RP-448
		ER-A30・A130・130W・A130B・A150(RB)・1005(S)・1006・1007・1010・ 1011・1030・1031・1035・1400・1410・1500・1710・6060、XE-A120・A125・ A126、EL-1169・1187・1611A・1621	RP-584
		PA-8000・8001	適合なし
	ER-1500・6000(P)	RP-686	
	電卓	ER-6101・6102・6103H	RP-387
		EL-1185	RP-45D
		EL-1167CS-522・621・622(S)・626・641・742R・1058・1064・1151・1153・ 1164S・1182(A)・1183・1192(S)・1197・1602・1603・1605・1615・1617・ 1620・1625(H)・1626・1630・1631・1680・1780・2152・2153・2166・2181・ 2182・2186・2197・2602・2605・2610・2613・2620・2626(H)・2627・2628・ 2630・2680・2690・2780・2850	RP-584
CS-50A・2154・2164・4152・4163・4501・4520、BE-2500・5000シリーズ		RP-767	

メーカー	レジスター電卓	機種名	適合ロールペーパー
テック	レジスター	MA-65	RP-385
		MA-66・80・88・105・107・108・109・125・128・131・133・135・136・205・207・208・209・210・211・212・215・217・219・1050、M-137・138・139・711・1055・1056、CV-710、FF-100、FR-10(M・R・W)・FS-219、カルテック100・150、ME-132、TECSEL-810・815・5200・5201・5204・6200・7200・7208・8200・9200	RP-387
		MA-140・141・145・148・150・152・153・154・190・191・195・230・231・235・255・260・290・291・300・300A・300E・300-5・300-5B・301・301E・301-5・301-5B・305・305-5A・305-10A・306(-10B)・306-5・315・316・510・1040・1041・1045・1070・1071・1072・1073・1075・1100・1120・1130・1200・1250・1400・1450・1500・1510	RP-45R RP-448
		MA-1・1G・11・12・15(D)・25(D)・59・89・600(D)・30AL-PS(D)、M-250(D)・320(D)・730・740・800・3200・3220、FS-600(D)・680・685・3000、BR-10(D)・1500(D)、BRC-30(D)・5510・5515、TECSEL-21、FT-72V2D	適合なし
		BC-10・310、EC-401・501、MR-5000・5100、MA-58	RP-584
東和	レジスター	ET-1410・1420・8310・8320・8330・8360、NT-1212	RP-387
		ET-8621・8622・8623・8626・8712・8718、NP-10・40・80、NT-1321	RP-448
		ET-1301(DX)・1304(DX)・1308(DX)・7621・7622・7623・7626・7631F・8621・8622・8623・8626・8631F、FT-200、NP-8・10・40・80、プロスパー10、NT1321	RP-45R
		ET-804・810・816・8201S・8204S・8301・8304	適合なし
富士通	レジスター	T-2POS(D)、F3781A/BPOSターミナル	RP-584
		POS4、FASTV、F3771K32・43・43B・44・44B、F3761R21・22、F3764PR2・PR2B・PR4・PR4B、F3754PR2・PR2B	RP-767
富士通ゼネラル	レジスター	G-14・16・23・24・25・42・45・83・85・161・241・321	RP-387
		G-11・2200・2600・4007、GX-101N・103・302N・501N・502N	RP-448