

コクヨのはじめてハサミ

取扱説明書

●対象品番

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

ハサ-500

⚠ 注意

- 薄い紙を切ることを目的としたハサミです。画用紙や牛乳パックなどの厚いものは絶対に切らないでください。
- ご使用後は、足元や落下するおそれのある場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 刃に触れたり、人に向けたりしないでください。
- 変形や破損をした場合、危険ですのでご使用をおやめください。
- 分解や改造などは絶対にしないでください。こわれたりケガをするおそれがあります。

使用上のお願い

- 足元など踏みやすい場所を避けて保管してください。踏むなどによってハンドルが変形して動作しなくなることがあります。
- 樹脂部分に油や薬品などつかないように、また車のダッシュボードなど高温になる場所に置かないよう注意してください。
劣化したり変形するおそれがあります。
- 切断物の材質、厚さ、硬さやご使用環境により、切れ味・耐久性が下がる場合があります。

お手入れの仕方

- 刃にのりや粘着テープなどが付いた時はよく拭き取ってください。そのまま使用されますと切れ味が悪くなる場合があります。

廃棄する時は

- 地域の各自治体の条例に従って廃棄してください。

材質表示

本体: ABS

MADE IN CHINA

コクヨ株式会社

お客様相談室 ☎0120-201-594

<https://www.kokuyo.co.jp/>