Windows7 手動での AirBeam 起動方法

「色、形状がボタンを押しても変わらない」、「マウスポインターしか動かない、ページ送りは出来る」といった 症状の場合、AirBeam アプリケーションが起動しておりませんので下記手順にて起動してください。

<u>注意:USB受信器が接続された状態にしてください。</u>

① スタートボタンより、「コンピューター」を左クリックして開きます。

Snipping Tool					
📓 ಚಲಿರ್ಕಿ	кокичо				
こ プロジェクターへの接続	ドキュメント	 ②これを左クリックします。 			
電車	ピクチャ				
有錢	ミュージック				
ペイント	コンピューター				
XPS ビューアー	コントロール パネル				
Windows FAX とスキャン	デバイスとプリンター				
▲ リモート デスクトップ接続	既定のプログラム				
	ヘルプとサポート				
すべてのプログラム					
プログラムとファイルの検索 👂	シャットダウン ▶				
🚳 🧭 🗎 🖸					
①ここを左クリック	します。				



② 次にコンピューター画面より「リムーバブル記憶域があるデバイス」の一覧に「CDドライブ AIR BEAM」 のアイコンが表示されている事を確認します。

確認できましたら、左クリックにて選択します。



③ 右クリックにてメニューを表示させます。メニューから「開く」を左クリックします。



④ 下記のようにファイルが表示されます。一番先頭の「AirBeam」を左クリックにて選択後、右クリックにて メニューを表示させます。そこで「開く」を左クリックします。



⑤ 画面上に数秒間、下記画面が表示され、消えます。



⑥ 起動画面が消えたあと、Windows 画面右下のタスクトレイにエアビームのアイコンが常駐して動作可能となります。



Windows8 手動での AirBeam 起動方法

「色、形状がボタンを押しても変わらない」、「マウスポインターしか動かない、ページ送りは出来る」といった 症状の場合、AirBeam アプリケーションが起動しておりませんので下記手順にて起動してください。

<u>注意:USB受信器が接続された状態にしてください。</u>

① Windows 初期画面より、デスクトップ画面に切り替えます。







② デスクトップ画面の左下にマウスカーソルを合わせ、スタート画面のサムネイルの上で右クリック します。



③ 下記のようにメニューが表示され、「エクスプローラー」を左クリックします。



④ 次にコンピューター画面より「リムーバブル記憶域があるデバイス」の一覧に「CDドライブ AIR BEAM」のアイコンが表示されている事を確認します。
 確認できましたら、左クリックにて選択します。

🗩 I 💽 🖪 = I	ドライブ ツール	コンピューター	- 🗆 🗙
ファイル コンピューター	表示 管理		~ ()
(€ (∋) ~ ↑ (厘) → ⊐	レビューター	 	検索・
☆ お気に入り ダウンロード デスクトップ 愛」 最近表示した場所	 ハード ディスク ドライブ (2) ローカル ディスク (C:) 空き領域 115 GB/127 GB リムーバブル記憶域があるデバイス (2) 	ローカル ディスク (D:) 空き領域 82.1 GB/97.6 GB	
 ⇒イブラリ №キュメント ピクチャ ビデオ シュージック 	DVD RW ドライブ (E:)	CD ドライブ (F:) AIR BEAM 空き領域 0 バイト/3.18 MB CDFS	
🖳 コンピューター		これを左クリックにて選択します。	
👽 ネットワーク			
4個の項目 1個の項目	を選択		:== 🖿

⑤ 右クリックにてメニューを表示させます。メニューから「開く」を左クリックします。

💭 🛃 🚺 = I	ドライブ ツール	コンピューター	×
ファイル コンピューター	表示 管理		× 🕐
€ ∋ - ↑ 💽 - ⊐	ンピューター →	✓ ○ コンピューターの検索	م آ
☆ お気に入り ダウンロード ダブスクトップ 愛 最近表示した場所	 ハード ディスク ドラ・ ローカル ディ、 空き領域 11 リムーバブル記憶域 	ブ(2) () (C:) 5 GB/127 GB があるデバイス (2)	
⇒イブラリ ドキュメント ピクチャ ビデオ ↓ ミュージック	dvd rw f	5イブ (E:) CD ドライブ (F:) AIR BEAM 空き領域 0 パイト/3.18 MB 自動再生を開く(Y) メディアからのプログラムのインストー 開く(O) 新しいウィンドウで開く(E) スカートにど、紹称(D)	-ル/実行
IN コンビューター		②「開く」を左クリックしま	,
4 個の項目 1 個の項目	を選択	コピー(C) ショートカットの作成(S) プロパティ(R)	

⑥ 下記画面にて、4 つのファイルが表示されます。一番先頭の「AirBeam」を左クリックして選択後、 右クリックにてメニューを表示させ、「開く」を左クリックします。



⑦ 画面上に数秒間、下記画面が表示され、消えます。



⑧ 起動画面が消えたあと、Windows 画面右下のタスクトレイにエアビームのアイコンが常駐して動作可能となります。



Windows8.1 手動での AirBeam 起動方法

「色、形状がボタンを押しても変わらない」、「マウスポインターしか動かない、ページ送りは出来る」といった 症状の場合、AirBeam アプリケーションが起動しておりませんので下記手順にて起動してください。

<u>注意:USB受信器が接続された状態にしてください。</u>

① Windows 初期画面より、デスクトップ画面に切り替えます。







② デスクトップ画面、「Windows マーク」(白い四角いマーク)の上で右クリックします。



③ 下記のようにメニューが表示され、「エクスプローラー」を左クリックします。



 ④ 次にコンピューター画面より「デバイスとドライブ」の一覧に「CD ドライブ AIR BEAM」のアイコン が表示されている事を確認します。
 確認できましたら、たんり、カビズ選択します。

確認できましたら、左クリックにて選択します。



⑤ 右クリックにてメニューを表示させます。メニューから「開く」を左クリックします。



⑥ 下記画面にて、4つのファイルが表示されます。一番先頭の「AirBeam」を左クリックして選択後、 右クリックにてメニューを表示させ、「開く」を左クリックします。



⑦ 画面上に数秒間、下記画面が表示され、消えます。



⑧ 起動画面が消えたあと、Windows 画面右下のタスクトレイにエアビームのアイコンが常駐して動作可能となります。



このマークを左クリックすると

表示されます。

以上で作業完了です。

Windows10 手動での AirBeam 起動方法

「色、形状がボタンを押しても変わらない」、「マウスポインターしか動かない、ページ送りは出来る」といった 症状の場合、AirBeam アプリケーションが起動しておりませんので下記手順にて起動してください。

注意!!下記案内はUSB受信器が接続された状態で行ってください。

① Windows デスクトップより、画面左下の「Windows マーク」(白い四角いマーク)の上で 右クリックします。



② 右クリックするとショートカットメニューが表示されます。その中の「エクスプローラー」を 左クリックします。



③下記画面が表示されます。



 ④ 「エクスプローラー」画面上の左側側面の下部あたりに「CD ドライブ AIR BEAM」の項目が1つ もしくは、2つ表示されます。どちらか1つを左クリックにて選択すると、右画面に4つのファイルが表示 されます。

そのうちの1番先頭の「AirBeam」を右クリックします。



⑤ 右クリックしますと、メニューが表示されます。「開く」を左クリックします。



⑥ 画面上に数秒間、下記画面が表示され、消えます。



⑦ 起動画面が消えたあと、Windows 画面右下のタスクトレイにエアビームのアイコンが常駐して動作可能となります。



以上で作業完了です。