

ホワイトボード<マグボ>
(マグネットシートタイプ)

取扱説明書



KOKUYO

セット内容

●マグネットホワイトボード	1枚
●ホワイトボード用マーカー(黒・赤)	各1本
●イレーザー	1個
●トレ	1個
●取扱説明書	1枚

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

なお、本製品を末永くご愛用いただくために、パッケージおよび本取扱説明書は大切に保管してください。

△注意

- 取り付け・取り外しの際は軍手を着用してください。端面で手や指をケガをする可能性があります。
- 以下の場所では使用しないでください。
 - ・浴室などの水がかかるところ。
 - ・オーブンやレンジまわりなどの高温になるところ。
 - ・凹凸があったり、丸みがあったりして磁石が取り付け面に確実に密着しないところ。
- ステンレス(種類による)・アルミ・木製品など、磁石が取り付けられない場所では使用できません。
- パソコンなどの電子機器・磁気テープなど、磁気をきらうところへの使用は避けてください。
- 長期間取り付けたままになると、環境条件によって跡残りやはがれなくなる場合もありますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

使用上のお願い


- ホワイトボードとしての用途以外の使用はしないでください。
- マグネット製品を取り付けての使用はしないでください。
- 直射日光のある場所、高温高湿になる場所、屋外での使用・保管は避けてください。
変色や変形の原因になったり、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。
- 本品を取り付ける際には反りや曲がりを直してから作業してください。「浮き」や「はがれ」が発生し落下することがあります。
- 本品をスチール面に取り付ける、取り外す際は表面に「折れ」や「しわ」が生じないように注意しながら作業してください。
- 取り付け位置を修正したり移動する際に、表面に「折れ」や「しわ」が生じないように、たるませたり折り曲げたりしないでください。
- 取り付け場所およびマグネット面にほこりやゴミが付着していると、使用時に落下したりする可能性がありますので、使用前に確認の上、拭き取ってから使用してください。
- 筆記には、必ずホワイトボード用マーカーを使用してください。
ホワイトボード用以外のマーカーを使用すると、イレーザーでは消えなくなります。
- ホワイトボード面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。
ホワイトボード面に傷がついて、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。
- ホワイトボード用マーカーで筆記後、すぐに消すとインクがこすれたようになり、板面を汚します。
筆記後、完全にインクが乾燥してから消去してください(インクは10~20秒で乾燥します)。
- ホワイトボード面に書かれた文字などは、長時間放置しないでください。消えにくくなります。
- ホワイトボード面にマーカーのかすが付着するのを防ぐため定期的にイレーザーを清掃してください。
- マーカーの筆記跡がイレーザーで消せない場合は、「筆記面のお手入れのしかた」に従って汚れを取ってください。
- トレの上に、重いものをのせたり、引っ掛けたりしないでください。破損の原因になります。
- 本品を保管する際は、横置きにしてください。(長期間縦置きにすると変形する場合がございます。)
- 廃棄する際は、地域の自治条例に従って正しく廃棄してください。

筆記面のお手入れのしかた

- 筆記面は、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. 水につけた布をよく絞って、汚れを拭き取ってください。
 2. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。
- ※汚れが落ちない場合は、別売のホワイトボード用クリーナーを使用してください。

取り付けかた (※巻きぐせがとれない場合は、一度逆方向に巻きなおして、くせを取ると取り付けがしやすくなります。)


- 取り付け・取り外し作業時は必ず軍手を着用して行ってください。
- 900×1800mmサイズは重量がありますので、取り付け・取り外し作業の際は必ず二人で行ってください。



取り付け面と平行になるように取り付け位置をセットし、しっかりと取り付けてください。


二人のうち一人が角を押さえながら、もう一人がゆっくりとロールを広げながら壁面に押し付けてください。一人が角を押さえながら広げると、作業しやすくなります。

空気が入って浮きやたるみが発生しないように布などで押さえながら広げます。最後まで手を離さず取り付けるようにしてください。



最後に必ず浮きやはがれがないように角を押さえて、付属品をセットしてください。

⑤取り外す時は、取り付けた時と逆に④→③→②→①の順番に巻き直してください。
(本製品を無理にはがすと、落下してけがをするおそれや破損の可能性があります。)



●材質表示

ホワイトボード面: PET
裏面: マグネットシート

お客様相談室 0120-201-594
コクヨ株式会社 <http://www.kokuyo.co.jp/>