

コクヨのはじめてハサミ取扱説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

対象品番：ハサ-500LV、ハサ-500LG

注意

- 薄い紙を切ることを目的としたハサミです。
厚紙(牛乳パックやダンボール)など硬いものは絶対に切らないでください。
- 分解や改造などは絶対にしないでください。こわれたりケガをするおそれがあります。
- 変形や破損をした場合は、危険ですのでご使用をおやめください。
- 使用後は、足元や落下するおそれのある場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 刃に触れたり、人に向けたりしないでください。

使用上のお願い

- 足元など踏みやすい場所を避けて保管してください。
踏むなどによってハンドルが変形して動作しなくなることがあります。
- 樹脂部分に油や薬品などつかないように、また車のダッシュボードなど
高温になる場所に置かないよう注意してください。劣化したり変形するおそれがあります。
- 材質、厚さ、硬さ、ご使用環境や使い方などにより、切断・耐久性が下がる場合があります。

- ・ 材質：ABS
- ・ 全長：121 mm
- ・ 刃渡り：50 mm

コクヨ株式会社

お客様相談室 ☎0120-201-594

<https://www.kokuyo.co.jp/>