

【商品FAQ】 STAND BACKPACK (スタンドバックパック)

対象商品：スタンドバックパック 15.6インチサイズ ※大きい方のサイズ

対象品番：2品番 (TFD-B12BD, TFD-B12DM)

Q. 背面側のファスナーと中央のファスナーで向きが違います。中央と同じく、背面側もファスナーを真ん中に合わせて使用できますか？

A. 背面側のファスナーは両端終わりとなり、真ん中に合わせた使用はできません。

隣り合ったポケットのため、開きたいポケットにアクセスしにくいしやうに、ファスナーの向きを変えております。

背面側のファスナーは、パソコンやA4書類など薄く大きい物を収納するため、ファスナーを大きく開けて取り出す想定で両端終わりの設計になっております。

中央のファスナーは、バッグ内のポケットにすぐにアクセスできる設計になっております。



背面側のファスナーを真ん中に合わせると
両サイドが開いてしまう。



PCの取り出しでファスナーを大きく開閉



小物が取り出しやすいファスナー向き



【商品FAQ】 STAND BACKPACK（スタンドバックパック）

対象商品：スタンドバックパック

対象品番：4品番（TFD-B11BD , TFD-B11DM , TFD-B12BD, TFD-B12DM）

Q. バッグ内側上部にファスナーがあります。つまむ部分が無いスライダーを開けると、クッションが入っていますが何を入れる場所でしょうか？

A. 製造時にクッションを入れるためのファスナーになります。荷物を収納する場所ではございませんのでご注意ください。

バッグの製造工程では、バッグ表面に縫い目を出さないようにします。

そのため、バッグ内側をオモテにして縫製し、縫製後にバッグ内側と外側をひっくり返します。固い芯材やクッションはバッグをひっくり返した後に入れるためファスナーが設けてあります。使用時に開ける箇所ではないため、スライダーのつまみ部分を外しております。固い芯材のあるバッグでは一般的な手法です。



【商品FAQ】 STAND PHONE POUCH（スタンドフォンポーチ）

対象商品：スタンドフォンポーチ

対象品番：3品番（TFD-S11DM , TFD-S11LB , TFD-S11LS）

Q. 側面にファスナーがありますが、何を入れるものでしょうか？ スライダーのつまむ部分がありません。

A. 荷物を収納する場所ではございませんので、開かないようお願い致します。製造/デザイン上の仕様になります。

ポーチの製造工程では、ポーチ表面に縫い目を出さないようにします。

そのため、ポーチ内側をオモテにして縫製し、縫製後にポーチ内側と外側をひっくり返します。返し口が小さいと生地には負担ががかり、折れ目やほつれ、傷がついてしまうため、返し口を大きくします。表面に縫い目がでないように、返し口をファスナーでふさぎます。

使用時に開ける箇所ではないため、スライダーのつまみ部分を外しております。



製造工程

ポーチ内側を縫製します



内側と外側をひっくり返し、ファスナーで閉じます。

