

### △注意

●長期間マグネットを壁面に貼り付けたままにすると、環境条件によって跡残りやはがれなくなる場合もありますのでご注意ください。  
●直射日光のあたる場所、高温高湿になる場所、屋外での使用・保管は避けてください。変色や変形の原因になったり、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。  
●シート面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。シート面に傷がついて、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。  
●パソコンなどの電子機器・磁気テープなど、磁気をさらうところへの使用は避けてください。  
●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

### 使用上のお願い

- 浴室など水がかかる場所、オーブンやレンジまわりなどの高温になるところ、凹凸があったり、丸みがあったりして磁石が取り付け面に確実に密着しないところでは使用しないでください。
- ステンレス(種類による)・アルミ・木製品など、磁石が取り付けられない場所では使用できません。
- 筆記には、必ずホワイトボード用マーカーをお使いください。油性マーカーをしますと、レーザーでは消えなくなります。
- ホワイトボード面に書かれた文字などは、長時間放置しないでください。消えにくくなります。
- 表面をマット調に仕上げた製品ですので、一般のホワイトボードに比べて消去しにくい場合があります。
- ホワイトボードとしての用途以外には使用しないでください。

### お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
  - 1.うすめた中性洗剤につけた布を、固く絞って拭いてください。
  - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
  - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。※汚れが落ちない場合は、別売のホワイトボード用クリーナーをご使用ください。

#### ●材質

表面:PET 裏面:マグネットシート



個装箱:PET  
個装袋:PE  
付属品包装袋:PP

コクヨS&T株式会社

お客様相談室 ☎0120-201594

<http://www.kokuyo-st.co.jp/>